



ZERO GLARE FOG LAMP

INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT SPECIFICATION

LED ヘッドライト	
形状	TOYOTA タイプ・L1B タイプ
色温度	イエロー：3100k / ホワイト：6300k 2色切替：イエロー / 3100k・ホワイト / 6300k
電源	12V 車専用
消費電力	単色：46W / 2色切替：35W
内容	2球1セット

ATTENTION

- ・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちましても
- ・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。
- ・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。
- ・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。
- ・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。
寿命低下、破損の原因となります。
- ・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。

車両への取り付け方法

1. エンジンを停止し、ライトスイッチがOFFになっていることを確認します。
2. ヘッドライト裏側にある純正バルブのカプラーを取り外します。
3. 純正バルブを回して、ヘッドライトユニットから取り外します。
4. ZEROGLARE本体を差し込み、ツメ位置を合わせてしっかりと固定します。
5. 車両側カプラーとZEROGLARE本体のカプラーを接続します。
6. 配線がファンや高温部、可動部に干渉しないように固定します。
7. ライトを点灯し、左右とも正常に点灯するか確認します。
8. 壁などに照射し、カットラインや照射位置に大きなズレがないか確認します。
9. 必要に応じて光軸調整を行ってください。

取付後、本体の固定が不十分な場合や発光面の向きがズれている場合、正しい配光が出ない可能性があります。
必ず取付状態と点灯状態をご確認ください。

また、車両によっては作業スペースが狭く、バンパーやヘッドライトユニットの脱着が必要となる場合がございます。
取付に不安がある場合は、専門業者様へのご依頼をおすすめいたします。

色を変える方法

ライト点灯中に、2秒以内で

OFF → ON → OFF → ON

※ゆっくりやると反応しません。

リセット方法

色が変わらない、左右で色が違う時等

10秒以上消灯後 ON・OFF 操作を5回繰り返す

10秒以上 OFF →

ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON

左右とも黄色になればリセット完了!

REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19
Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China